




MAZDA SPORTS CAR CLUB

SSスタートシグナルタワーの使用法

1. 機器構成

①制御ユニット

内部に電波時計を組み込み。スイッチを入れると自動で時刻合わせをします。

②シグナルタワー

シグナルタワーのスイッチをオンしておく、制御部の電波時計により
毎分、5、4、3、2、1、スタートのカウントダウンを自動的に行います。

2. 機器を受け取ったら制御ユニットのスイッチをオンし、電波時計を動かす。

電波時計は起動より約15分位で、時間が合うので、一旦スイッチをオンしたら
スイッチに触れないこと。

3. スタート場所での組立

①シグナルタワーの蓋を外し、脚立に取り付ける。

②制御ユニットとシグナルタワーのコネクター「リモート」同士をコードで接続する。

③渡されたバッテリーに電源ケーブルを接続する。

④シグナルタワーのスイッチを入れると自動的に毎分0秒でスタートする様に
シグナルタワーのランプが点灯します。

4. スタートの方法

①スターターが30秒前、15秒前、10秒前のカウントを競技クルーに声で伝える。

②5秒前からのカウントダウンはシグナルタワーを使用する。

5. 競技車両がスタートライン上にいてなんらかの理由でスタートを止める場合

①シグナルタワーのスイッチを切らずに、競技車両クルーにシグナルタワーの
合図でスタートせずに待つ様伝える。

②シグナルタワーのスイッチを切ってシグナルタワーが作動しないようにする。

この場合、本来のスタートをさせる前に忘れずにスイッチをオンにする必要有り。