

記憶データ数の読み出し(通知済み/未通知を問わず)
 記憶データの読み出し(通知済み/未通知を問わず)
 全データの消去
 時刻設定
 時刻の読み出し
 モードの読み出し
 モード変更
 保存データ (EEPROM) の読み出し
 保存データの消去

●機能別ボタン操作説明

4つのボタンがありそれぞれのボタンはモードや状態により異なる機能を持つ。この4つのボタンですべての操作を行う。

ボタン[1] ◎	◎ ボタン[3]
ボタン[2] ◎	◎ ボタン[4]

<各モード、状態におけるボタン機能一覧>

Adjust Clock	ADJ HMS ● ● ● SET
Change Mode	● ● MODE ● ●
Input Car Number	● ● 123 CLR ● ENT DEL
Records	EDI/CAN ● ● UP REC ● ● DOWN
Satrt/Cancel "Count Down"	● ● STA/CAN
All Clear	● ● ACLR YES ● ACLR NO

●装置写真

